

Maytronics Cycle Selector Remote Control

Télécommande - Sélecteur de cycle Maytronics

Telecomando per la selezione del ciclo Maytronics

Maytronics Selector de Ciclo por Control Remoto

Maytronics Zykluswahl-Fernbedienung

Maytronics Cyclus Selector Afstandsbediening

Maytronics Selector de Ciclo por Controle Remoto

Maytronics Дистанционный пульт управления для выбора
режима цикла




Maytronics Cycle Selector Remote Control	1 - 2
Télécommande - Sélecteur de cycle Maytronics	3 - 4
Telecomando per la selezione del ciclo Maytronics	5 - 6
Maytronics Selector de Ciclo por Control Remoto	7 - 8
Maytronics Zyklusauswahl-Fernbedienung	9 - 10
Maytronics Cyclus Selector Afstandsbediening	11 - 12
Maytronics Selector de Ciclo por Controle Remoto	13 - 14
Maytronics Дистанционный пульт управления для выбора режима цикла	15 - 16


Maytronics Cycle Selector Remote Control

The Remote Control Unit (RCU) offers two operation modes - Automatic mode and Manual direction mode.
In Automatic cleaning mode, the fast or regular cleaning cycle can be selected.
In Manual direction mode, the pool cleaner direction can be controlled manually.

The Control Panel of the Remote Control Unit




Manually controlling the direction of the Pool Cleaner




ON/OFF button

1. Press the ON/OFF button once -
The RCU will start-up in Manual direction control mode
2. To manually control the direction of the pool cleaner, utilise the Direction control arrows (see right)



Direction control arrows



Exiting Manual Direction Control Mode and set the Automatic Mode



Manual/Automatic select button


To exit the Manual direction control mode press the Manual/Automatic Selection button ONCE only

The Digital screen will light up and the two (regular/fast) icons will show up



To choose regular or fast cleaning cycle use the right or left arrows.

When you reach the required function press the Set/OK button



Note:

- When choosing the fast cleaning cycle the pool cleaner will not climb walls
- After 2 minutes, if no button is pressed the Remote Control Unit will shut-down and the Pool cleaner will continue to work as started

Télécommande - Sélecteur de cycle Maytronics

Cette télécommande présente deux modes d'opération – un mode automatique et un mode de contrôle manuel
En mode automatique, vous pouvez sélectionner le cycle de nettoyage rapide ou le cycle régulier.
En mode de contrôle manuel, le nettoyeur de piscine peut être dirigé manuellement.

La centrale de la télécommande

Indicateur de réception radio -

En l'absence de lignes noires à l'affichage, approchez-vous de l'unité d'alimentation électrique

Cycle de nettoyage régulier

Sélecteur de mode manuel / automatique

Indicateur de tension des piles –
si l'icône clignote, changez les piles


Cycle de nettoyage rapide

Indicateur de contrôle manuel


Bouton de marche / arrêt (ON/OFF)

Touche de validation / OK

Flèches de contrôle de la direction




Contrôle manuel de la direction du nettoyeur



Bouton de marche / arrêt (ON/OFF)


1. Appuyez une fois sur le bouton de marche / arrêt – la télécommande se met alors en mode de contrôle manuel de la direction.

2. Pour effectuer un contrôle manuel de la direction du nettoyeur de piscine, servez-vous de flèches de direction (schéma de droite).



Flèches de contrôle de la direction



Quitter le mode de contrôle manuel et accéder au mode automatique



Sélecteur de mode manuel / automatique

Pour quitter le mode de contrôle manuel, appuyez UNE FOIS seulement sur le sélecteur de mode manuel / automatique.


L'afficheur numérique s'allume et les deux icônes (de cycle rapide / régulier) apparaissent.



◀ Flèches ▶

Sélectionnez le cycle de nettoyage de votre choix, rapide ou régulier, à l'aide des flèches tournées vers la droite ou vers la gauche.

Une fois que le cycle voulu apparaît à l'écran, appuyez sur la touche de validation / OK.



Touche de validation / OK

Remarques :

Si vous sélectionnez le cycle de nettoyage rapide, le nettoyeur n'escaladera pas les parois.

Après 2 minutes d'inactivité (aucun bouton appuyé), la télécommande s'éteint et le nettoyeur poursuit le cycle entamé.

Telecomando per la selezione del ciclo Maytronics

Il telecomando (RCU) offre due modalità operative – la modalità automatica e la modalità di controllo manuale della direzione. In modalità di pulizia automatica, possono essere selezionati i cicli veloce o regolare di pulizia. In modalità direzione manuale, la direzione del robot di pulizia della piscina può essere controllata manualmente.

Il pannello di controllo del telecomando

Misura della ricezione radio

Se non appaiono linee nere
bisogna avvicinarsi di più
all'alimentatore

Ciclo regolare di pulizia

Pulsante di selezione modalità Manuale / Automatica

Indicatore carica batteria:
Quando l'icona lampeggia,
sostituire le batterie


Ciclo veloce di pulizia

Indicatore di controllo manuale


Pulsante ON/OFF

Pulsante Set/OK

Frecce di controllo della direzione




Controllo manuale della direzione del robot per la pulizia della piscina



Pulsante ON/OFF


1. Premere una volta l'interruttore ON/OFF
Il telecomando si accende in modalità di controllo manuale della direzione

2. Per controllare manualmente la direzione del robot, utilizzare le frecce di controllo della direzione (come illustrato nella figura a destra)



Frecce di controllo della direzione



Impostazione della modalità automatica di funzionamento al posto della modalità di controllo manuale della direzione



Pulsante selezione Manuale / Automatica

Per uscire dalla modalità di controllo manuale della direzione, premere UNA SOLA VOLTA il pulsante di selezione della modalità Manuale / Automatica


Lo schermo digitale si illumina ed appaiono le due icone (regolare/veloce)



◀ Frecce ▶

Per scegliere il ciclo regolare o veloce di pulizia usare le frecce a destra ed a sinistra

Una volta raggiunta la funzione desiderata, premere il pulsante Set/OK



Pulsante Set/OK

Nota:

- Quando è selezionato il ciclo veloce di pulizia il robot non sale sulle pareti della piscina
- Dopo 2 minuti, se non viene premuto alcun pulsante, il telecomando si spegne ed il robot continua a funzionare come all'inizio.

Maytronics Selector de Ciclo por Control Remoto

La Unidad de Control Remoto (Remote Control Unit – RCU) ofrece dos modos de operación – modo Automático y modo de Dirección Manual.

En el modo de limpieza Automático, el ciclo rápido o regular de limpieza puede ser seleccionado.

En el modo de Dirección Manual, la dirección del limpiador de piscinas puede ser controlada manualmente.

El Panel de Control de la Unidad de Control Remoto

Medidor de la recepción de radio -

Si no aparecen líneas negras, usted debe acercarse a la unidad de alimentación de energía

Ciclo regular de limpieza

Botón de selección del modo Manual/Automático

Medidor del nivel de la batería -

Cuando el icono parpadea, cambie las baterías


Ciclo de limpieza rápido

Indicador de control manual


Botón Conectado/Desconectado (ON/OFF)

Botón Configurar/OK

Flechas de control de dirección



Controlar manualmente la dirección del Limpiador de Piscinas




Botón Conectado/
Desconectado
(ON/OFF)

1. Presione el botón ON/OFF una vez - La RCU empezará a operar en el modo de control de dirección manual
2. Para controlar manualmente la dirección del limpiador de piscinas, utilice las flechas de control de Dirección (véase a la derecha)



Flechas de control de dirección



Salir del Modo de Control Manual de Dirección y configurar el Modo Automático



Botón de selección
Manual/Automático

Para salir del modo de control Manual de Dirección presione el botón Selección Manual/Automático solamente UNA VEZ


La pantalla digital se iluminará y dos iconos (regular/rápido) aparecerán



◀ Flechas ▶

Para elegir el ciclo regular o rápido use las flechas derecha o izquierda.

Cuando llegar a la función requerida, presione el botón Configurar/OK



Botón
Configurar/
OK

Nota:

- Al elegir el ciclo rápido de limpieza el limpiador de piscinas no subirá en las paredes.
- Si pasados 2 minutos, ningún botón es presionado, la Unidad de Control Remoto se cierra y el Limpiador de Piscinas continuará operando como había iniciado

Maytronics Zyklusauswahl-Fernbedienung

Die Fernbedienungseinheit bietet zwei Betriebsmoden – automatischer Modus und manueller Richtungsmodus. Im automatischen Reinigungsmodus kann entweder ein schneller oder regulärer Reinigungszyklus ausgewählt werden.

Im manuellen Richtungsmodus kann die Richtung des Schwimmbad-Reinigers manuell gesteuert werden.

Das Bedienfeld der Fernbedienungseinheit

Funkempfang-Anzeige

Wenn kein schwarzer Balken zu sehen ist, sollten Sie sich näher an die Stromversorgungseinheit stellen

Batteriespannungsmesser –

Wenn das Symbol blinkt, müssen die Batterien ausgetauscht werden

Regulärer Reinigungszyklus

Schnellreinigungszyklus


Anzeige der manuellen Richtungssteuerung

Wahltaste für manuellen/automatischen Betrieb


AN-/AUS-Schalter

Einstell-/OK-Taste

Pfeile zur Richtungssteuerung




Manuelle Steuerung der Richtung des Schwimmbadreinigers




AN-/AUS-Taste

1. Drücken Sie einmal auf die AN-/AUS-Taste – dadurch wird die Fernbedienungseinheit in den manuellen Richtungsmodus geschaltet
2. Benutzen Sie die Pfeile zur Steuerung der Richtung, um die Richtung des Schwimmbad-Reinigers manuell zu steuern.



Pfeile zur Steuerung der Richtung



Verlassen des manuellen Richtungssteuerungs-Moduses und Einstellen des automatischen Moduses



Wahltaste manueller/automatischer Modus

Um den manuellen Richtungssteuerungs-Modus zu verlassen, drücken Sie EINMAL auf die Wahl-taste manueller / automatischer Modus


Daraufhin wird die digitale Anzeige aufleuchten und die zwei Symbole (regulär/ schnell) erscheinen



◀ Pfeile ▶

Mit Hilfe der Rechts-/Links-Pfeile können Sie zwischen dem regulären und schnellen Reinigungszyklus hin- und herschalten

Wenn Sie die gewünschte Funktion erreicht haben, drücken Sie auf die Einstell-/OK-Taste



Einstell-/OK-Taste

Hinweis:

- Wenn Sie den Schnellreinigungszyklus auswählen, wird der Schwimmbadreiniger die Wände nicht erklettern
- Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Fernbedienungseinheit ab und der Schwimmbadreiniger fährt mit dem vorher eingestellten Betrieb fort

Maytronics Cyclus Selector Afstandsbediening

De afstandsbediening biedt twee mogelijkheden voor bediening – Automatisch en Handmatig.
Bij Automatische reiniging kan de snelle of normale reinigingscyclus gekozen worden.
Bij handmatige bediening kan de richting van de Waterstofzuiger handmatig worden beheerst.

Het bedieningspaneel van de Afstandsbediening

Radio ontvangst meter

Als u geen zwarte lijnen ziet, moet u zich dichterbij de stroomvoorziening bevinden

Normale reinigingscyclus

Keuzeknop voor Handmatige/Automatische modus

Batterijniveau meter

Als het icoon knippert, moeten de batterijen vervangen worden


Snelle reinigingscyclus

Handbediening indicator


AAN/UIT knop

Bevestigingsknop

Richtingpijlen




Handmatig de richting van de Waterstofzuiger beheersen



AAN/UIT knop


1. Druk eenmaal op de AAN/UIT knop – De afstandsbediening start in de Handmatige bediening beheersmodus

2. Voor het handmatig beheersen van de richting van de waterstofzuiger, gebruik de richtingpijlen (zie rechts)



Richtingpijlen



Handmatige richting beheersmodus afsluiten en de Automatische modus starten



Keuzeknop voor Handmatige/Automatische modus

Voor het afsluiten van de Handmatige bediening van de richting, druk op de keuzeknop voor Handmatig/Automatisch modus


Het digitale scherm wordt opgelicht en de twee (normaal/snel) iconen worden getoond



◀ Richtingpijlen ▶

Gebruik voor het kiezen van de normale of snelle reinigingscyclus de rechter of linker pijlen

Als u de vereiste functie hebt gebruikt, druk op de Bevestigingsknop



Bevestigingsknop

Let op:

- Als de snelle reinigingscyclus wordt gekozen, zal de Waterstofzuiger geen muren beklimmen
- Als geen knop wordt ingedrukt, zal de Afstandsbediening na 2 minuten zichzelf uitschakelen en de Waterstofzuiger zal het werk voortzetten zoals het is gestart

Maytronics Selector de Ciclo por Controle Remoto

A Unidade de Controle Remoto (Remote Control Unit – RCU) oferece dois modos de operação – modo Automático e modo de Direção Manual.

No modo de limpeza Automático, o ciclo rápido ou regular de limpeza pode ser selecionado.

No modo de Direção Manual, a direção do limpador de piscinas pode ser controlada manualmente.

O Painel de Controle da Unidade de Controle Remoto

Medidor da recepção de rádio -

Se não aparecem linhas negras, você deve aproximar-se à unidade da fonte de alimentação

Ciclo regular de limpeza

Medidor do nível da bateria -

Quando o ícone piscar, troque as pilhas

Ciclo de limpeza rápido


Indicador de controle manual

Botão de seleção do modo Manual/Automático


Botão Ligado/Desligado (ON/OFF)

Botão Configurar/OK

Flechas de controle de direção




Controlar manualmente a direção do Limpiador de piscinas




Botão Ligado/
Desligado
(ON/OFF)

1. Aperte o botão ON/OFF uma vez - A RCU começará a operar no modo de controle manual de direção
2. Para controlar manualmente a direção do limpador de piscinas, use as flechas de controle de Direção (ver à direita)



Flechas de controle de direção



Sair Modo de Controle Manual de Direção e configurar o Modo Automático



Botão de seleção
Manual/
Automático

Para sair do modo de controle Manual de Direção aperte o botão Seleção Manual/ Automático apenas UMA VEZ


A tela digital se ilumina e dois ícones (regular/rápido) aparecem



◀ Flechas ▶

Para seleccionar o ciclo regular ou rápido use as flechas da direita ou da esquerda

Quando chegar à função requerida, aperte o botão Configurar/OK



Botão
Configurar/
OK

Nota:

- Ao escolher o ciclo rápido de limpeza o limpador de piscinas não subirá nas paredes
- Se passados 2 minutos, nenhum botão for apertado, a Unidade de Controle Remoto se fecha e o Limpador de Piscinas continuará operando como havia iniciado

Maytronics Дистанционный пульт управления для выбора режима цикла

Дистанционный пульт управления имеет два режима работы — автоматический режим и режим ручного управления.
В автоматическом режиме можно выбрать быстрый или обычный режим очистки.
В ручном режиме управления можно вручную выбрать направление движения очистителя бассейна.

Панель управления дистанционного пульта управления

Указатель силы приема радиосигнала
Если отсутствуют черные линии,
необходимо подойти ближе к источнику
питания

Обычный цикл очистки

**Кнопка выбора
ручного/автоматического**

Указатель уровня зарядки батарей
Если значок мигает, необходимо
заменить батареи

Быстрый цикл очистки


Индикатор ручного управления

**Кнопка выбора
ручного/автоматического**


Кнопка ON/OFF (вкл./выкл.)

Кнопка Set/OK (установить/OK)

Стрелки направления



Ручное управление движением очистителя бассейна




Кнопка ON/OFF
(вкл./выкл.)

1. Нажмите один раз на кнопку ON/OFF дистанционный пульт управления будет работать в ручном режиме управления.
2. Для ручного управления движением очистителя бассейна используйте стрелки направления (см. справа)



Стрелки направления



Выход из ручного режима управления и выбор автоматического режима



Кнопка выбора ручного/
автоматического
режима управления

Для выхода из ручного режима управления нажмите ОДИН раз кнопку выбора ручного/автоматического режима


Включится экран и будут показаны две иконки (быстрый/обычный цикл)



◀ стрелки ▶

С помощью правой или левой стрелки выберите обычный или быстрый цикл очистки.

После выбора требуемого режима нажмите кнопку Set/OK.



Кнопка
Set/OK
(установить/OK)

Примечание:

- В быстром режиме очистки очиститель бассейна не будет подниматься на стены
- Если в течение 2 минут не будет нажата никакая кнопка, дистанционный пульт управления отключится, и очиститель бассейна продолжит работу в заданном режиме

